

HDS PRO TOOL - MONTERINGSVERKTYG

Montering med HDS - Skruva trall utan synlig skruv

ESSVE
GET IT DONE



1. Ställ in verktyget efter virkesbredden genom att lyfta den grå spärrknappen på ovansidan av verktyget.



2. Placera verktyget på trallbrädan ovanför monteringshålen. Använd medföljande tralldistanser för rätt avstånd mellan brädorna.



3. Placera skruvar i monteringshålen. Använd medföljande tralldistanser för rätt avstånd mellan brädorna.



4. Skruva i ESSVE HDS-skruv med hjälp av HDS-bits med röd markering. Starta alltid med den yttersta skruven.



5. Vid skarvning av brädor: Montera en extra regel på bärlinan vid skarven. Vid hardwood* - dubbelskarva pga kantavstånd.

** Använd endast HDS-skruvar med borrarpet i hardwood. Skruven monteras minst 2 cm från änden. Skruva med lågt varvtal.*