



ARROW ANCHOR, GIPSANKARE


Montering i gips



1. Slå in ankaret i gipsen.



2. Skruva i en gipsskruv,
Ø 3,5 - 3,9 mm.



3. Ankaret expanderar på bak-
sidan och säkrar föremålet som
ska monteras.